Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:04

Link do produktu: https://www.bikestacja.pl/tasma-tubeless-peatys-holeshot-tubeless-rim-tape-p-46387.html



Taśma tubeless PEATY'S Holeshot Tubeless Rim Tape

Cena	**94,99 zł**
Cena poprzednia	~~**135,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępność 2-5 dni robocze (magazyn zewnętrzny)**
Numer katalogowy	**60046387**

Opis produktu

Taśma **Peaty's Holeshot Tubeless Rim Tape** tworzy mocne, szczelne połączenie z obręczą i nie zostawia bałaganu po usunięciu! Dzięki idealnej elastyczności i dużemu, sztywnemu, nadającemu się do recyklingu rdzeniowi, taśmę można naciągać i nakładać pod napięciem, dokładnie dopasowując ją do obręczy dla pewnego montażu.

Cechy – Peaty’s Holeshot Tubeless Rim Tape

- Dostępna w 4 rozmiarach: 23 mm, 27 mm, 32 mm, 37 mm
- Dostarczana w rolkach po 10 metrów
- Wykonana z folii o wysokiej wytrzymałości i pokryta specjalnym klejem
- Optymalna rozciągliwość i duży, sztywny, nadający się do recyklingu rdzeń umożliwiają napięte dopasowanie do obręczy
- Półprzezroczysty design ułatwia znalezienie otworu wentyla i numerów seryjnych

Szerokość (wybierz wariant)

- 21 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm

Kolor

- Czarny

Zakres dostawy

- 1 x Peaty’s Holeshot Tubeless Rim Tape

Instrukcja montażu

1. Zdejmij oponę i starą taśmę
2. Dokładnie wyczyść i odtłuść obręcz
3. Upewnij się, że obręcz jest całkowicie sucha
4. Przyklej taśmę w centrum obręczy i wygładź do krawędzi, usuwając powietrze
5. Owiń taśmę wokół obręczy, zachowując napięcie i zostawiając przynajmniej 10 cm zakładki na końcu
6. Użyj małego kolca, aby przebić taśmę w miejscu otworu wentyla
7. Usuń nasadkę wentyla i wciśnij wentyl przez otwór
8. Ręcznie dokręć pierścień blokujący, upewniając się, że nie ma szczelin powietrznych
9. Załóż oponę, dodaj uszczelniacz Peaty’s Tubeless, napompuj oponę
10. Gotowe do jazdy!